

高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用〕

証明書
発行日

26 年 12 月 18 日

様式SR-HL-01-E

証明書
発行No.

12-94

標章No.

0954222

メーカー名	344	管理番号	LQ-054	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	RV041H	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	338146	アワメーター	4053 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
性 能	作業床高さ 4 m	車検有効期間	— 年 — 月 — 日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) ア吉小吉
検査実施場所	町田機工(株) うるまヤード			責任者	
検査年月日	126 年 12 月 18 日	検査者 氏 名	平川善之(通)		

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容
					良	不良	
エンジン（D /ディーゼル・G /ガソリン）	1	本 体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診		
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診		
		*ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。	★ c 排気の状態	アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	回転計		
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診		
			★ e 締付け	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診		
			★ f 弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ		
			★ g 圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ		
		*弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	★ h 噴射圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計		
			★ i 噴霧状態	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	ノズルテスター		
			★ j 過給器	噴霧状態 良○・不×	目視、ノズルテスター		
			★ k エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診		
			ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等			

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目 視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目 視 聴 診 触 診 タイヤゲージ スケール		
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目 視 テスター				22	減 速 機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目 視 聴 診 触 診		
	4	高 圧 ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ポンペ・クランプの取付、損傷	目 視				23	ロ ッ ド、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目 視 探傷器		
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目 視 操 作				24	ナ ッ ク ル かじとり	連結部がた、すき間、き裂	目 視		
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目 視 触 診 スケール レンチ等				25	ス テ ア リ ン グ 角 度、 ス ト ッ パ ー ボ ル ト 取 付、接 触	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目 視		
	7	点 火 装 置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目 視 タイミン グ ライト				26	走 行 プ レ ー キ	効き(制動距離 m)	操 作		
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目 視 触 診 テスター				27	駐 車 プ レ ー キ	効き	目 視		
	9	エ ア コ ン プ レ ッ サ ー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目 視 操 作 聴 診				28	車 体	き裂、変形、取付	目 視		
								29	ビーム、 ロ ッ ク	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目 視 操 作		
電 動 機 体 (直 流)	11	電 動 機 体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たれ、コンシテーター汚れ・摩耗、取付	目 視 聴 診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起 動 輪、 遊 動 輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診 探傷器	✓	
	12	駆 動 用 ベ ル ト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目 視 スケール	✓			32	上 部 ロ ー ラー、 下 部 ロ ー ラー	き裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診 探傷器	✓	
	13	コ ン タ ク ター	機能、接点損傷・摩耗	目 視 操 作	✓			33	履 帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目 視 スケール	—	—
	14	保 護 装 置	ブレーキ等の作動	操 作	✓			34	ゴ ム 履 帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目 視 スケール	✓	
	15	制 御 盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目 視	✓			35	履 帯 調 整 装 置	作動、調整ボルト等のき裂・変形、腐食、摩耗、油漏れ	目 視 操 作 探傷器	✓	
	16	パ ッ テ リー	液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目 視 比重計	✓	✓		36	走 行 減 速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目 視 聴 診 触 診	✓	
	17	充 電 装 置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操 作 聴 診 触 診	✓			37	走 行 プ レ ー キ	効き	操 作	—	—
	18	配 線	接続部緩み・損傷	目 視	✓			38	駐 車 プ レ ー キ	効き	目 視	✓	
								39	下 部 架 台 フ レ ー ム、 ブ ラ ケ ッ ト	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目 視 探傷器	✓	
	20	フ ロ ン ト ア ク ス ル、 リ ア ア ク ス ル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目 視 探傷器	—	—	作業装置	41	ブ ー ム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目 視 スケール 探傷器	—	—

3 年 間 保 存

LQ-054

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	安全装置	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーン損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		71	リモートコン ロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーン損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—
	44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗、たるみ、取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷、取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	45	送油装置 (ケーブルペダ)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—
	47	リフトアーム、 マスト	異音・引っ掛かり、がた、き裂、 ねじね、かじり、取付、ヒンジピ ン損傷・取付・連結部がた	目視 操作	✓	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷、たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視 操作	✓	—
	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	—	△		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 操作	✓	—
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 操作	—	—
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスト	—	—
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴診	—	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベーズ・リング等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライダ部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—		81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—
	55	昇降・スラ イド装置	異音、異常振動、異常発熱、ブ レーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端処理損傷・ぼつれ、取付)、 ブック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 操作 聴診 触診	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—
	56	つり上げ 装置	目視 操作 聴診 触診	—	—	83		ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—	
	57	油圧 取出口	目視	—	—	85		ターン テーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—	
	59	作動油 タンク	目視	—	—	86		旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 操作 聴診	—	—	
	60	フィルター	目視	—	—	87		旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	—	—	
	61	配管ホース	目視	—	—	88		旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—	
62	油圧ポンプ	目視 聴診 触診 テスト	—	—	89	カウンターウェイト	取付、き裂	目視	—	—			
63	油圧 モーター	目視 操作 スケール	—	—	90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 探傷器	—	—			
64	油圧 シリンダー	目視 操作 スケール	—	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—			
65	各種弁	目視 操作	—	—	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—			
66	オイル クーラー	目視 聴診 触診 スケール	—	—	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—			
67	アキュム レーター	目視 操作 聴診 触診 圧力計	—	—	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—			
68	回転継手	目視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—			
排ガス	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	関係	96	表示板	損傷、取付	目視	—	—
	★	目視、聴診、レンチ等	—	—	97	燈大装置 警告音 方向指示器 窓拭き器 デフロスター		作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	—	—		
備考	1.	下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし			
	2.	事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。		X	△	A	T	C	L	—			

