

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日 7 年 7 月 27 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. 7-151印章
No. 1092176

メーカー名	P14		管理 No.	LQ-237		使用者住所 氏名又は名称	P城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	RM04B		走行 距離	— km		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	680024		稼働 時間	14675 h		検査業者登録番号	第 1 7 号	
性能 (作業床高さ)	3.8 m		車検 有効期間	— 年 — 月 — 日		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査 実施場所	マチダテクノ(株)内					責任者	又吉 ひと	
検査 年月日	令和 年 7 月 27 日		検査者 氏名	平川 英仁		責任者名		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
エンジン(D / ディーゼル・G / ガソリン)	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診			
		★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診				
			アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	回転計				
		★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診				
		★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診				
		★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ				
		★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ				
		★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 1 2 3 4 5 6 (MPa)	圧縮圧力計				
		★ h 噴射圧力	噴射圧力 1 2 3 4 5 6 (MPa)	ノズルテスター				
		★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×	1 2 3 4 5 6	目視、ノズルテスター			
		★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診				
	★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、タイヤゲージ、スケール		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視、テスター				22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目視、聴診		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視				23	ロード、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視、探傷器		
	5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視、操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール、レンチ等				25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視、タイミングライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診				28	車体	き裂、変形、取付	目視		
								29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視、操作		
電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラッシュ摩耗・当り、コンミューター汚れ・摩耗、取付	目視、聴診、スケール	✓		下部走行体(クロール)	31	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、探傷器	✓	
	12	駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視、スケール	✓			32	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、探傷器	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視、操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール	—	—
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作	—	—		34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け、老化・摩耗、心金脱落、張り	目視、スケール	✓	
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視、聴診、探傷器	✓	
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視、比重計	✓	✓		36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、聴診	✓	
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	目視、聴診、触	✓			37	走行ブレーキ	効き	操作	✓	
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	20	フロントアックス、リアアックス	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視、探傷器	—	—		39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
							作業装置	41	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目視、スケール、探傷器	—	—

